



Technikplaza GmbH

Anleitung

Anti Rutsch Klebeband



> MONTAGEANLEITUNG

- 1. Abstand der Bänder:** Wenn mehrere Antirutschbänder verwendet werden, sollten sie mindestens 1,5 cm und höchstens 5 cm Abstand zueinander haben.
- 2. Längenanpassung:** Schneiden Sie das Band auf die erforderliche Länge zu. Um ein Aufrollen zu verhindern, schneiden Sie die Ecken der zugeschnittenen Stücke ab.
- 3. Anbringen des Klebebands:** Entfernen Sie das Schutzpapier bis auf etwa 5 cm an einem Ende. Positionieren Sie das Klebeband sorgfältig auf der gewünschten Oberfläche.
Wichtig: Berühren Sie die Klebefläche so wenig wie möglich mit den Fingern.
- 4. Festdrücken:** Drücken Sie das Klebeband gründlich an. Entfernen Sie in Schritten von etwa 5 cm das Schutzpapier und drücken Sie das Band dabei fest an seinen Platz.
- 5. Befestigung kleiner Stücke:** Bei kleineren Klebebandstücken entfernen Sie das Trägerpapier in einem Stück. Halten Sie das Klebeband an den Ecken fest und biegen Sie es leicht nach oben. Positionieren Sie dann das Mittelstück auf dem Untergrund und drücken Sie den Rest des Bandes fest an.
- 6. Verwendung einer Gummihandrolle:** Drücken Sie das Antirutschband mit einer Gummihandrolle fest an. Beginnen Sie in der Mitte und rollen Sie in Richtung der Enden. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen unter dem Band eingeschlossen sind.
- 7. Anpassung bei verformbarem Band:** Bei verformbarem Antirutschband verwenden Sie einen weichen Gummihammer, um das Band gut auf den Untergrund zu drücken. Achten Sie besonders darauf, die Kanten fest anzudrücken.
- 8. Installation an Treppen:** Bringen Sie das Antirutschband an Treppen mindestens 1,5 cm von der Kante entfernt an, um ein Aufrollen und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

> VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

1. Oberflächenvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche staubfrei, fettfrei, trocken, sauber und glatt ist. Reparieren Sie beschädigte oder gebrochene Stellen der Oberfläche.

2. Temperaturkontrolle: Überprüfen Sie, dass die Temperatur der Oberfläche über der Mindesttemperatur für die Montage liegt:

- Für Standard-, verformbares und elastisches mittelfeines Antirutschband: mindestens 4 °C
- Für elastisches feines Antirutschband: mindestens 10 °C

3. Entfernen von Farbe: Entfernen Sie lose oder abblätternde Farbe von der Oberfläche, bevor Sie das Antirutschband anbringen.

4. Bodenbeschichtung entfernen: Stellen Sie sicher, dass vor dem Anbringen des Antirutschbandes alle Bodenbeschichtungen entfernt werden.

5. Reinigung der Oberfläche: Reinigen Sie die Fläche mit einem geeigneten Reinigungs- oder Lösungsmittel (siehe Tabelle). Lassen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich trocknen.

| Oberfläche | Lösungsmittel | Bodenbelag entfernen, entfetten Reinigen und Abspülen** | Primer empfohlen |
|--|---------------|---|------------------|
| Metall/Polyethylen/ polypropylen | X | | Nein |
| Gefärbtes Metall/ PVC/gefärbtes Holz/ Glas mit Oberflächenveredelung/ Epoxidharz | X | X | Nein |
| Raues Glas/ Poröser Beton | | X | Ja |
| Glatter Beton | | X | Nein |
| Vinyl/Marmor/ Keramik | | X | Nein |
| Steinfliesen | | X | Ja |

> BEI VERWENDUNG EINES PRIMERS

- 1. Grundierung auftragen:** Tragen Sie die Grundierung auf einer sauberen, trockenen und porösen Oberfläche auf, insbesondere auf:
 - Unbeschichteten Betonoberflächen
 - Beschichtetem, gestrichenem oder porösem Beton, wenn die Oberfläche überdurchschnittlich rau ist
- 2. Oberfläche reinigen:** Reinigen Sie die Oberfläche gründlich gemäß der vorherigen Tabelle.
- 3. Auftragen der Grundierung:** Verwenden Sie einen Pinsel, um eine dünne Schicht Grundierung auf die Bereiche aufzutragen, an denen Sie das Antirutschband anbringen möchten.
- 4. Trocknungszeit abwarten:** Lassen Sie die Grundierung gründlich trocknen, bis sie sich nicht mehr klebrig anfühlt, bevor Sie das Antirutschband anbringen. Konsultieren Sie die Verpackung für die genaue Trocknungszeit der Grundierung.

> WICHTIG

- 1. Oberflächenvorbereitung:** Alle Oberflächen müssen vor dem Anbringen des Antirutschbandes staubfrei, fettfrei, trocken, sauber und glatt sein.
- 2. Grundierung rauher Oberflächen:** Raue oder poröse Oberflächen sollten zunächst grundiert werden, um eine optimale Haftung des Klebebands zu gewährleisten.
- 3. Klebeband anpressen:** Drücken Sie das rutschfeste Klebeband mit einem Gummihandroller fest an, um eine zuverlässige Verbindung herzustellen.
- 4. Wasserbeständigkeit beachten:** Rutschfestes Klebeband ist nicht für den ständigen Kontakt mit Wasser geeignet.
- 5. Lackierte Oberflächen:** Rutschfestes Klebeband kann auf den meisten lackierten Oberflächen angebracht werden, sofern diese in gutem Zustand sind. Achten Sie darauf, dass lackierte Oberflächen vollständig trocken sind, bevor Sie das Antirutschband anbringen.
- 6. Holzbehandlung:** Sowohl behandeltes als auch unbehandeltes Holz muss vor dem Anbringen des Antirutschbandes gestrichen werden.
- 7. Risse und Fugen vermeiden:** Tragen Sie das Antirutschband nicht auf Fugen oder Risse in der Oberfläche auf, um eine sichere Haftung zu gewährleisten.
- 8. Einschränkung für Fliesenböden:** Rutschfestes Klebeband ist nicht für die Verwendung auf Fliesenböden in professionellen oder gewerblichen Küchen geeignet.

> WARTUNG

- 1. Regelmäßige Überprüfung:** Um die Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten, überprüfen Sie das Klebeband regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- 2. Sauberhaltung des Antirutschbands:** Um sicherzustellen, dass das Antirutschband frei von Schmutz bleibt, der seine Funktionalität beeinträchtigen könnte, sollten Sie Folgendes beachten:
 - Das Standard- und verformbare Antirutschband sollte regelmäßig mit einem Besen abgefegt werden.
 - Das elastische Antirutschband sollte regelmäßig gewischt oder mit einem Besen gekehrt werden.
- 3. Verwendung geeigneter Reinigungsmittel:** Nutzen Sie den passenden Reiniger oder Entfetter, um das Material und die umliegende Oberfläche von Schmutz und Fett zu befreien.
- 4. Abnutzung und Austausch:** Entfernen oder ersetzen Sie abgenutztes Klebeband:
 - Ziehen Sie das alte Klebeband vorsichtig von der Oberfläche ab. Bei Bedarf können Sie eine Heißluftpistole verwenden, um diesen Vorgang zu erleichtern.
 - Nach der Entfernung des alten Klebebands sollten Sie eventuelle Klebereste mit einem Reinigungsmittel entfernen, bevor Sie das neue Antirutschband anbringen.